



Тип 4WE 6 E6X/...E...

(P)

### Встроенный дроссель

Встроенный дроссель необходимо использовать тогда, когда вследствие конкретных рабочих условий в процессе переключения величина расхода может превысить максимально допустимую для распределителя.

