

二十五、压力表(防震) PRESSURE GAUGE (SHOCKPROOF)

型号说明: MODEL CODE

YN-□-□□□

公制连接省略 Omit if use metric connection

英制连接 Inch connection 1/4 or 1/2

量程 Pressure Range(MPa)

I :径向压力表 Lower connection

II :轴向压力表(带安装座) Back connection (U-clamp)

IV :轴向带边压力表 Back connection-Front Flang

63-表径为Diameter: $\phi 63\text{mm}$ (2.5级)

100-表径为Diameter: $\phi 100\text{mm}$ (1.5级)

防震压力表 Pressure gauge (Shockproof)



使用说明

1. 仪表应妥善保管, 经常保持清洁。
2. 使用和搬运时, 不得激烈振动和碰撞, 以免仪表损坏。
3. 仪表在测量压力时, 以便使用至压力上限值的3/4; 测量波动压力时, 不得超过压力上限值的2/3。
4. 仪表使用环境温度为 $-5\sim 55^{\circ}\text{C}$, 相对湿度80%。
5. 为了保证仪表的准确性应定期检查和检定。

YN-※-I 型									
D	D1	D2	L	L1	L2	B	G	M	
$\phi 67.5$	$\phi 62$	$\phi 5$	55	2	13	32	11	M14X1.5	
$\phi 109.5$	$\phi 99$	$\phi 6$	86	3	20.5	43	14.5	M20X1.5	

YN-※-III 型									
D1	D2	D3	D4	H	H1	B	B1	M	
$\phi 67.5$	$\phi 62$	$\phi 5$	0	55.5	2	31	6	M14X1.5	
$\phi 109.5$	$\phi 99$	$\phi 6$	$\phi 31$	77	3	41	8	M20X1.5	

YN-※-IV 型															
D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	B	B1	B2	d	d1	d2	M	
$\phi 90$	$\phi 67.5$	$\phi 64$	$\phi 62$	$\phi 5$	0	55.5	2	32	6	7	4.5	$\phi 80.5$	$\phi 76.5$	M14X1.5	
$\phi 132$	$\phi 109.5$	$\phi 101$	$\phi 91.5$	$\phi 6$	$\phi 31$	77	3	43	8	10	4.5	$\phi 119$	$\phi 115$	M20X1.5	